



## Aktivno čistilo PressurePro Active, kisló RM 25

Kislinsko čistilo za visokotlačno čiščenje sanitarnih prostorov. Odstranjuje vodni kamen, rjo, pivski kamen in mlečni kamen, maščobe in albuminske madeže. Popoln za čiščenje notranjosti rezervoarjev v živilski industriji.



NTA-free



### Lastnosti

- Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- raztaplja močno umazanijo, kot so vodni kamen, rja, maščoba, beljakovine, pivske in mlečne obloge
- Varuje material
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrotriocetna kislina)

### Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave

#### Številka dela

2.5 l	6.295-588.0
10 l	6.295-113.0
20 l	6.295-420.0
200 l	6.295-421.0

#### pH-vrednost



## Uporaba:

### Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Očistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

### Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Očistite objekt.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

## Napotki za uporabo:

- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Naprave za vročo vodo spirajte vsaj 2 minuti s hladno vodo.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
- Priporoča se uporaba v kombinaciji z drugim čistilnim sredstvom ali dezinfekcijskim sredstvom, da preprečite nastajanje odpornih bakterij.

## Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- 
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
- Z 20 Vsebuje But-2-in-1,4-diol. Lahko povzroči alergijski odziv.

## Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

## Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1+3	0.5-10 %	srednje	530 m <sup>2</sup>
1000 ml	Pršilne naprave		25 %	močno	44 m <sup>2</sup>

Za nasvete smo vam na voljo: